

Бастион-2 – GST. Руководство администратора

Версия 1.0.1

(20.11.2020)



Самара, 2020

Оглавление

1	1 Общие сведения					
	1.	1	Назначение и область применения	2		
2		Усло	овия применения	3		
	2.	1	Требования к совместимости	3		
	2.	2	Лицензирование	3		
3		Уста	ановка драйвера	3		
4		Наст	тройка драйвера	3		
	4.	1	Общая последовательность действий	3		
	4.	2	Добавление драйвера	4		
	4.	3	Конфигуратор драйвера	4		
		4.3.1	1 Пользовательский интерфейс конфигуратора	4		
		4.3.2	 Добавление и настройка СОМ-портов 	5		
		4.3.3	3 Добавление и настройка пожарных панелей	6		
		4.3.4	4 Добавление и настройка зон	7		
		4.3.5	5 Добавление и настройка адресных устройств	7		
5		Работа в штатном режиме				
6	Диагностика и устранение неисправностей					
П	Приложения					
Приложение 1. Список событий						
Приложение 2. История изменений				10		

1 Общие сведения

1.1 Назначение и область применения

Драйвер «Бастион-2 – GST» предназначен для мониторинга событий пожарных станций «GST-IFP8» производства GST.

Оборудование подключается с помощью портов RS-232, для связи пожарных станций с ПК используется протокол Modbus RTU. Настройка оборудования производится с помощью программного обеспечения, поставляемого производителем.

Система поддерживает работу пожарных станций «GST-IFP8», которые могут объединяться между собой по RS-485, до 255 станций на один СОМ-порт. Каждая станция предоставляет возможность подключения до 10 линий (одновременно – до 8), по 242 адресных устройства в каждом.

Адресные устройства могут представлять собой совместимые с оборудованием различные датчики (тепловые, оптические и т. д.), исполнительные модули и прочее совместимое оборудование. При этом драйвер не накладывает ограничений на тип используемых адресных устройств.

Также драйвер поддерживает отдельный мониторинг аппаратных зон, которые являются объединением адресных устройств в группы. Группировка устройств по зонам задаётся на аппаратном уровне при настройке пожарных панелей.

Драйвер обеспечивает:

- Индикацию потери и восстановления связи адресных устройств и пожарных панелей;
- Отображение событий от адресных устройств, включая штатные события, неисправности и тревоги;
- Отображение тревоги или нормального состояния аппаратных зон;
- Отображение состояния пожарных панелей с выводом событий неисправности;
- Отображение состояния основного и резервного питания пожарных панелей с выводом событий неисправности;
- Цветовое отображение состояния адресных устройств, зон и пожарных панелей на графическом плане объекта;
- Настройку линии приборов в АПК «Бастион-2» с помощью общего конфигуратора;
- Разграничение доступа к настройкам драйвера в зависимости от уровня полномочий оператора.

Драйвер не обеспечивает настройку аппаратных частей системы. Для настройки линий приборов следует использовать либо стороннее ПО, поставляемое с оборудованием, либо использовать возможность настройки вручную непосредственно на пожарной панели.

Внимание! Драйвер не обеспечивает управление пожарными панелями и их устройствами из АПК «Бастион-2».

2 Условия применения

2.1 Требования к совместимости

Драйвер «Бастион-2 – GST» функционирует в составе АПК «Бастион-2». Требования к программному обеспечению полностью соответствуют изложенным в документе «Бастион-2. Руководство администратора».

Драйвер совместим с АПК «Бастион-2» версии 2.1.9 и выше.

2.2 Лицензирование

В драйвере «Бастион-2 – GST» введены лицензионные ограничения на суммарное количество одновременно поддерживаемых адресных устройств.

В случае недостатка лицензий драйвер приостанавливает работу и формирует сообщение «Нет лицензий», в котором указывается количество требуемых и полученных лицензий.

3 Установка драйвера

Начиная с АПК «Бастион-2» версии 2.1.11 инсталлятор драйвера «Бастион-2 – GST» входит в состав инсталлятора АПК «Бастион-2» и устанавливается автоматически при установке АПК «Бастион-2».

При необходимости возможна установка драйвера вручную. Предварительно должен быть установлен АПК «Бастион-2». Инсталлятор драйвера «GSTSetup.msi» находится на установочном диске АПК «Бастион-2».

Драйвер устанавливается в папку «Drivers\GST» рабочего каталога АПК «Бастион-2».

С помощью инсталлятора АПК «Бастион-2» версии 2.1.11 и выше можно также деинсталлировать драйвер, если запустить инсталлятор АПК «Бастион-2» в режиме выборочной установки, выключив при этом опцию выбора драйвера.

Деинсталлировать отдельно установленный драйвер можно стандартными средствами операционной системы, выбрав в списке установленных компонентов требуемый драйвер и нажав кнопку «Удалить».

После успешной установки вручную драйвер должен появиться в списке драйверов в окне редактирования списка драйверов АПК «Бастион-2».

4 Настройка драйвера

4.1 Общая последовательность действий

Настройка драйвера в общем случае включает следующие этапы:

- добавление драйвера «Бастион-2 GST» в АПК «Бастион-2» (п. 4.2);
- добавление и настройка СОМ-портов (п. 4.3.2);
- добавление и настройка пожарных панелей (п. 4.3.3);
- добавление и настройка зон (п. 4.3.4);

- добавление и настройка адресных устройств (п. 4.3.5);
- проверка работоспособности (п. 6).

4.2 Добавление драйвера

Для запуска драйвера следует добавить его экземпляр в конфигурацию АПК «Бастион-2». Добавление драйвера в АПК «Бастион-2» описано в документе «Бастион-2. Руководство администратора».

После добавления драйвера и перезапуска ПО «Бастион-2» в меню «Драйверы» появится группа «Драйвер ОПС "GST"» (Рис. 1).



Рис. 1. Меню драйвера «Бастион-2 – GST»

Пункт меню «Конфигурация» позволяет вызвать конфигуратор, в котором можно производить настройку всех требуемых параметров драйвера, включая настройку линий приборов и изменение названий устройств. Конфигуратор доступен на любой рабочей станции, где установлен драйвер «Бастион-2 – GST».

Если пункт меню драйвера недоступен, то в настройках профиля оператора отсутствуют соответствующие разрешения. Описание настройки разрешений профилей персонала см. в документе «Бастион-2. Руководство администратора».

4.3 Конфигуратор драйвера

4.3.1 Пользовательский интерфейс конфигуратора

Настройка драйвера осуществляется при помощи специального конфигуратора. Подробную информацию о работе с общим конфигуратором см. документ «Бастион-2 – Общий конфигуратор. Руководство администратора».

В левой части окна конфигуратора (Рис. 2) находится дерево устройств, относящихся к драйверу. В правой части окна находится окно просмотра, отображающее свойства выделенного узла.



Рис. 2. Главное окно конфигуратора драйвера «Бастион-2 – GST»

4.3.2 Добавление и настройка СОМ-портов

Драйвер поддерживает одновременную работу с несколькими СОМ-портами.

Для добавления порта необходимо или выбрать узел «СОМ-порты» и нажать кнопку «Добавить» на панели инструментов, или щелкнуть правой кнопкой мыши на узле «СОМ-порты» и выбрать пункт «Добавить» из появившегося меню. Максимальное число портов – 16 на каждый экземпляр драйвера.

Для каждого СОМ-порта доступны следующие параметры (Рис. 3):

- Название название устройства, используется для информации.
- Адрес номер СОМ-порта в системе.
- *Период сканирования, мс* таймаут ожидания между циклическими блоками опроса приборов, по умолчанию 500 миллисекунд.
- Количество регистров, опрашиваемых за один полл количество регистров, запрашиваемых одним запросом в случае подряд идущей адресации. По умолчанию 100. Не рекомендуется задавать больше 200.
- *Таймаут ожидания ответа, мс* время ожидания ответа на запрос по СОМ-порту. По умолчанию 100 миллисекунд.
- Задержка между поллами, мс задержка между запросами состояния нескольких регистров одним запросом. По умолчанию 100 миллисекунд.

 Запись лога обмена – включение логирования запросов записи и чтения по СОМ –порту, необходимо для сбора данных при ошибках работы драйвера. Использовать только для обнаружения неисправностей, не оставлять включенным надолго!

Параметры	Дочерние устройства					
Копировать параметры текущего устройства в другие устройства						
⊿ Общи	⊿ Общие параметры					
Назван	ие	 СОМ-порт 01 				
Адрес		• 16				
4 Основ	ные параметры					
Перио,	д сканирования, мс	500				
Количе	ество регистров, опрашиваемых за один полл	100				
Таймау	л ожидания ответа, мс	100				
Задерх	кка между поллами, мс	10				
⊿ Отлад	ка					
Запись	лога обмена (при неисправностях!)	Да				
Общие па	араметры					

Рис. 3. Настройка основных параметров СОМ-порта

4.3.3 Добавление и настройка пожарных панелей

Драйвер поддерживает одновременную работу с несколькими пожарными панелями на каждом СОМ-порту.

Для добавления пожарной панели необходимо или выбрать узел «СОМ-порт XX» (где XX – адрес СОМ-порта) и нажать кнопку «Добавить» на панели инструментов, или щелкнуть правой кнопкой мыши на узле «СОМ-порт XX» и выбрать пункт «Добавить» из появившегося меню. Максимальное число пожарных панелей – 255 на каждый СОМ-порт.

Копиров	ать параметры текущего устроиства в другие устр	оиства	
Общие параметры			
Название		• Пожарная станция 001	
Адрес		• 1	
Регистр	ры состояний станции		
Регистр	состояния 'неисправность'	415301	
Бит сос	тояния 'неисправность'	01	
Регистр	состояния 'обрыв связи'	415302	
Бит сос	тояния 'обрыв связи'	01	
Регистр	состояния 'тихий режим'	415304	
Бит сос	тояния 'тихий режим'	01	
Регистр	состояния 'сброс'	415305	
Бит сос	тояния 'сброс'	01	
Регистры состояния питания			
Регистр	1	415311	
Бит сос	тояния 'сбой питания'	15	
	TRAUMA LEGAŬ REPERDURER RUTAUNAL	14	

Рис. 4. Настройка основных параметров панели

Для каждой панели можно задать следующие параметры (Рис. 4):

- Название название пожарной панели;
- Адрес внутренний адрес пожарной панели. В случае одной панели адрес будет равен 1.

Также в конфигураторе выводятся для информации регистры и битовые маски различных состояний.

4.3.4 Добавление и настройка зон

Далее следует добавить необходимое число зон для каждой пожарной панели. По аналогии с добавлением панели следует добавить необходимое число зон панелям, назначив им соответствующие адреса и необходимые названия. Максимальное количество зон для каждой панели – 499.

Для зон в конфигураторе также выводится для информации регистр и битовая маска состояния.

4.3.5 Добавление и настройка адресных устройств

Следующим этапом необходимо добавить адресные устройства каждой зоне. По аналогии с добавлением панели или зоны следует добавить необходимое число адресных устройств зонам, выбрав их тип и назначив им соответствующие адреса и необходимые названия. Максимальное количество адресных устройств для каждой зоны – 242.

Адресные устройства драйвера «Бастион-2 — GST» могут иметь различные типы. Заданный тип не влияет на работу с оборудованием и нужен лишь для разграничения отображения иконок на планах и группировке в списках настроек для разных типов устройств. Доступные типы:

- Тревожная кнопка;
- Выход;
- Адресная зона;
- Дымовой датчик;
- Тепловой датчик;
- Пожарная кнопка;
- Адресный подшлейф;
- Пожарная группа;
- Круглосуточная охранная зона;
- Адресное устройство.

Для адресных устройств в конфигураторе также выводится для информации регистр и битовая маска состояния.

5 Работа в штатном режиме

В АПК «Бастион-2» мониторинг осуществляется с использованием графических планов объектов, сценариев и журналов событий. Драйвер «Бастион-2 – GST» генерирует ряд событий, которые можно использовать для выполнения сценариев.

Пожарные панели, зоны и адресные устройства драйвера «Бастион-2 – GST» доступны для выноса на графические планы.

В нижней части главного окна выводятся сообщения драйвера, которые в зависимости от типа сообщения могут отображаться в журнале обычных сообщений либо в журнале тревог.

Тревожные события отображаются в журнале обычных сообщений после подтверждения их оператором.

Подробное описание настройки параметров обработки событий приведено в руководстве системного администратора АПК «Бастион-2».

6 Диагностика и устранение неисправностей

Для проверки работоспособности модуля требуется проверить работу драйвера в штатном режиме.

В первую очередь, следует проверить загрузку драйвера. В случае верно настроенной конфигурации, наличии физического подключения к оборудованию, а также верно указанных адресах, после загрузки АПК «Бастион-2» и драйвера «Бастион-2 – GST» должна восстановиться связь с пожарной панелью GST. В противном случае проблемы могут быть либо с оборудованием, либо с драйвером, и следует попытаться устранить проблему с помощью рекомендаций ниже.

На первом этапе диагностики следует убедиться, что все пожарные панели и их дочерние устройства настроены должным образом и функционируют исправно. Это можно сделать с

помощью ПО, поставляемого с оборудованием, а также с помощью органов управления на самой панели.

На втором этапе следует убедиться, что настройки драйвера корректны и правильно заданы адреса. Также следует убедиться в наличии и доступности СОМ-порта.

Если эти методы не помогают, то, возможно, следует перезагрузить драйвер «Бастион-2 – GST» или компьютер целиком.

Если проблему устранить не удалось, следует обратиться в техническую поддержку ООО «ЕС-пром».

Для выяснения причин могут понадобиться логи обмена драйвера с панелями. Для включения записи логов можно воспользоваться галочкой «запись лога обмена» (п.4.3.2). После получения достаточного количества информации следует эту галочку снять. Логи необходимо предоставить в техподдержку.

Приложения

Приложение 1. Список событий

Таблица 1. Список событий

Устройство	Событие	Условия возникновения
Драйвер	Нет лицензий (получено X из Y требуемых)	Недостаточно лицензионных ограничений для работы всех добавленных в драйвер адресных устройств
СОМ-порт	Ошибка открытия СОМ-порта	Недоступен, занят или не существующий СОМ- порт
Пожарная панель	Восстановление связи	Восстановление связи с пожарной панелью
	Нарушение связи	Потеря связи с пожарной панелью
	Неисправность	Неисправность пожарной панели
	Неисправность устранена	Устранение неисправности пожарной панели
	Обход адреса включен	Включение одного или нескольких обходов адресных устройств
	Обход адреса отключен	Отключение обхода всех адресов
	Тихий режим включен	Включение тихого режима пожарной панели
	Тихий режим отключен	Отключение тихого режима пожарной панели
	Сброс	Сброс пожарной панели, приходит единожды после сброса



	Авария основного питания	Авария основного питания пожарной панели
	Восстановление основного	Восстановление основного питания пожарной
	питания	панели
	Авария резервного питания	Авария резервного питания пожарной панели
	Восстановление резервного	Восстановление резервного питания пожарной
	питания	панели
Зона	Нормальное состояние	Нормальное состояние зоны, нет тревоги
	Тревога	Тревога в зоне
Адресное устройство	Нормальное состояние	Нормальное состояние адресного устройства
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Тревога	Тревога в адресном устройстве
	Неисправность	Неисправность адресного устройства
	Обход адреса	Включён обход адресного устройства

Приложение 2. История изменений 1.0.1 (20.11.2020)

Начальная версия модуля.