

ЦСВ «VideoNova»

Цифровая система видеонаблюдения

версия 1.0.3.0

Подключение сетевых устройств по RTSPUrl

1. Добавление устройства.

Для подключения устройства необходимо:

- 1. Запустить конфигуратор (см. VideoNova. Руководство по эксплуатации),
- 2. Перейти на вкладку «Настройки сервера»,
- 3. Нажать кнопку «Добавить IP-камеру»,
- 4. В появившемся окне, в пункте «Тип камеры» выбрать RTSP_URL, внешний вид окна изменится (Рис.

1)

Параметры подключения			
RTSP_URL V			
192.168.22.145:554/h264/c			
Принимать субпоток			
Отмена			

Рис.1 – окно добавления устройства.

- 5. В поле «Основной поток» ввести Url, по которому будет выполняться подключение к сетевому устройству,
- 6. При необходимости принимать дополнительный поток с устройства, необходимо отметить пункт «Принимать субпоток» и ввести Url,по которому будет выполняться подключение к устройству для приема дополнительного видеопотока,
- 7. При необходимости принимать звук, отметить соответствующий пункт,
- 8. Нажать кнопку «ОК»,
- 9. Устройство появится в дереве устройств (Рис. 2).

6)	Конфигуратор сервера	- 🗆 🗙
Сервис		
🔳 Ресурсы 🔀 Настройки сервера	🖑 Службы 🖾 Настройки I/O	
Сервер	Настройки сервера Основные настройки Имя видеосервера на видео (только латиница): Файл конфигурации: Автоматическая запись событий (Autolog): Путь хранения временных файлов предзаписи: Интервал записи контрольных точек при сохранении архива, сек: Режим вещания видео:	DefaultName SrvHikConfiguration xml Выкл. v C:\VNtemp 10 \$ Unicast v
	Настройки сети Сетевой адаптер: Вайек RTL8139/{ ✓ IP-адрес: 192_168_22_21 Иска полсети: 255_255_250 Исс.а полсети: 255_255_0	ения
	Маска подсети: 200 ; 200 ; 200 ; 0 192.168.1.1 Основной шлюз: 192 ; 168 ; 1 ; 1 1	Применить Отмена Перезапустить VideoNova
Конфигурация обновлена, перезапустите службы сервера чтобы изменения вступили в силу		

Рис.2 – Добавленное сетевое устройство

Примечание: Для получения информации по необходимому Url, необходимо обратиться в техническую поддержку производителя оборудования.

Примечание: При добавлении устройства через интерфейс клиента в режиме администратора, настройка производится аналогичным образом.