

# Бастион-3 – Заря. Руководство администратора

Версия 2025.1

(10.01.2025)



Самара, 2025

#### Оглавление

1. Общие сведения	
1.1. Назначение и область применения	3
1.2. Перечень эксплуатационной документации	3
2. Условия применения	4
2.1. Требования к совместимости	4
2.2. Лицензирование	4
3. Установка драйвера	4
4. Настройка драйвера	5
4.1. Общая последовательность действий	5
4.2. Настройка приборов с помощью внешнего конфигуратора	6
4.3. Добавление драйвера	7
4.4. Конфигуратор драйвера	8
4.4.1. Пользовательский интерфейс конфигуратора	8
4.4.2. Импорт конфигурации и настройка параметров	8
4.4.3. Параметры устройств	9
5. Штатный режим	
5.1. Работа в штатном режиме	
5.2. Управление устройствами	11
6. Диагностика и устранение неисправностей	
7. Приложения	
Приложение 1. Список состояний «Бастион-3 — Заря»	
Приложение 2. История изменений	14

#### 1. Общие сведения

#### 1.1. Назначение и область применения

Драйвер «Бастион-3— Заря» предназначен для мониторинга событий и управления режимами работы управляемой системы охранного освещения (УСОО) «Заря» на базе контроллеров и светильников ОКБ «Авгит».

Аппаратная часть СОО «Заря» состоит из светильников и контроллеров управления, которые могут подключаться к серверу через преобразователь RS-485, либо через Ethernet в зависимости от их аппаратных и программных версий. Интеграция оборудования производится через пакет SDK -ZaryaMonitor, поставляемый отдельно от драйвера. Настройка оборудования производится с помощью программного обеспечения – конфигуратора оборудования, поставляемого в комплекте с SDK и доступного на сайте изготовителя (см п. 3).

Система УСОО «Заря» может включать в себя следующие модули:

- Один или несколько контроллеров КЛС;
- Один или несколько светильников на каждый КЛС.

Драйвер обеспечивает:

- Мониторинг всех событий, передаваемых контроллерами и светильниками, включая штатные события, неисправности, события внимания и тревоги;
- Индикацию потери связи и неисправностей КЛС и светильников;
- Управление режимами освещения как отдельных светильников, так и групп светильников;
- Управление выходами;
- Вывод как обычных, так и тревожных событий, а также их сохранение для формирования отчётов;
- Цветовое отображение состояния устройств на графическом плане объекта с подтверждением тревожных состояний;
- Возможность загрузки конфигурации приборов из файлов конфигураций в формате XML, а также автоматически через SDK;
- Разграничение доступа к настройкам драйвера в зависимости от уровня полномочий оператора.

#### 1.2. Перечень эксплуатационной документации

#### Таблица 1. Перечень эксплуатационной документации

Наименование	Источник
Руководство администратора ПК	Раздел документации на сайте технической
«Бастион-3»	поддержки ГК «TwinPro»: <u>www.trevog.net</u>

Руководство оператора ПК «Бастион-3»	
«Бастион-3 – Заря. Руководство	Документация устанавливается автоматически при
администратора»	установке драйвера Бастион-3 - Заря.
Документация по оборудованию УСОО	Раздел документации на сайте УСОО «Заря»:
«Заря»	http://www.zarya-ls.ru
Внешний конфигуратор оборудования	Раздел документации на сайте УСОО «Заря»:
УСОО «Заря» с документацией и SDK	http://www.zarya-ls.ru
	Документация устанавливается вместе с внешним
	конфигуратором оборудования УСОО «Заря»
Zarya-Prog. Руководство пользователя	Документация устанавливается вместе с сервисом
	зооо «заря»

#### Таблица 1. Перечень эксплуатационной документации

#### 2. Условия применения

#### 2.1. Требования к совместимости

Драйвер «Бастион-3 – Заря» функционирует в составе ПК «Бастион-3», требования к программному обеспечению полностью соответствуют изложенным в руководстве администратора.

Драйвер совместим с ПК «Бастион-3» версии 2023.1 и выше.

#### 2.2. Лицензирование

В драйвере «Бастион-3 — Заря» присутствуют ограничения на количество контроллеров КЛС, с которыми возможна работа.

В случае недостатка лицензий на все КЛС, драйвер прекращает свою работу, выводя при этом сообщение «Нет лицензий», в котором указывается количество требуемых и полученных лицензий.

Также о количестве лицензированных устройств можно узнать из программы «*Монитор состояния*», на странице «Лицензирование».

#### 3. Установка драйвера

В ОС Windows инсталлятор драйвера «Бастион-3 — Заря» входит в состав инсталлятора ПК «Бастион-3» и устанавливается автоматически при установке ПК «Бастион-3».

При необходимости возможна установка драйвера вручную. Для этого необходим установленный ПК «Бастион-3». Инсталлятор драйвера «ZaryallSetupII.msi» находится на установочном диске ПК «Бастион-3» в папке «Bastion2\Packages\Drivers\OPS».

Драйвер устанавливается в папку «Drivers\Zarya» рабочего каталога ПК «Бастион-3».

После установки драйвера требуется установить пакет SDK УСОО «Заря». В пакет входит сервис интеграции ZaryaMonitor.exe (далее – сервис мониторинга), а также утилита ZaryaProg.exe, которая предназначена для первичной настройки оборудования и создания файла конфигурации.

**ВНИМАНИЕ!** Сервис должен быть установлен на тот ПК, к которому подключено оборудование, далее — сервер оборудования. Сам драйвер может располагаться на любом другом ПК, находящимся в одной сети с сервером системы.

После установки сервиса необходимо сконфигурировать его. Все манипуляции следует производить согласно документу «Zarya-Prog. Руководство пользователя», которое находится в одной пПКе с SDK. По умолчанию SDK устанавливается в папку C:\Program Files (x86)\Avgit\ZaryaMonitor.

В ОС на базе Linux драйвер поставляется в виде установочного пакета формата DEB или RPM с именем bastion3-driver-zarya\_\*. Драйвер устанавливается в каталог /opt/bastion3/Drivers/Zarya.

После успешной установки вручную драйвер должен появиться в списке драйверов в окне редактирования списка драйверов ПК «Бастион-3».

#### 4. Настройка драйвера

#### 4.1. Общая последовательность действий

Настройка системы должно начинаться с конфигурирования линии приборов с помощью внешнего конфигуратора. Настройки программного обеспечения должны соответствовать настройки приборов следует использовать внешний конфигуратор оборудования. Для настройки приборов следует использовать внешний конфигуратор оборудования УСОО «Заря».

**Внимание!** Работоспособность драйвера гарантируется только при совпадении конфигураций приборов в ПК «Бастион-3» и контроллерах УСОО «Заря».

Настройка драйвера в общем случае включает следующие этапы:

- настройка приборов и формирование конфигурации (п. 6);
- добавление драйвера в ПК «Бастион-3» (п. 7);
- импорт конфигурации в драйвер (п. 8);
- проверка работоспособности (п. 12).

#### 4.2. Настройка приборов с помощью внешнего конфигуратора

Для настройки приборов УСОО «Заря» необходимо использовать внешний конфигуратор, поставляющийся с оборудованием и доступный на сайте изготовителя оборудования. После полной настройки приборов необходимо записать все изменения во все контроллеры и сохранить конфигурацию в XML-файл (Рис. 1).

**Внимание!** Для автоматической передачи конфигурации СОО «Заря» в сервис мониторинга (SDK) необходимо запустить сервис перед началом работ с внешним конфигуратором (Puc. 2). Тогда при сохранении настроек конфигурация автоматически загрузится в сервис мониторинга.

Запуск внешнего конфигуратора оборудования доступен только на сервере оборудования. Это ограничение связано с необходимостью связи конфигуратора оборудования с сетью контроллеров через СОМ-порт.

**Внимание!** При запуске автономного конфигуратора драйвер потеряет связь с оборудованием УСОО Заря. После настройки, при выходе конфигуратора, сервис мониторинга (SDK – ZaryaMonitor) автоматически запустится и драйвер восстановит связь.

🎍 Настройка СОО "Заря" [Режим централизованного хранения] — 🛛				
Система Справка Сохранение настроек				
$+ - \bowtie \bowtie \lor \checkmark \bigcirc \bigcirc \bigcirc$				
Структура систены	5 ~			
Сообщения				
№ Время события Сообщение				
		₽		

Рис. 1. Сохранение настроек конфигуратора

Ж Настройка сервиса мониторинга Управление Справка мониторинга	×
Сетевой сервис	Журнал работы сервиса мониторинга
Привязка к интерфейсу: 127.0.0.1	Лимит файла журнала: 10 Мб · Хранимых копий: 2 主
Порт НТТР сервиса: 10000 Порт ТСР сервиса: 10001 Ф	У Запись отладочных сообщений
Безопасность Код сервера: GKHC-DWSS-K9SF-QBQP-3DAC-23Y5-TYMY-BH7R Пароль: ••••••• 🐨 Настройка работы с оборудованием Интервал восстановления работоспособности драйвера, мин.: 5	
<ul> <li>Отладочный режим</li> <li>Запись обмена драйвера линии RS-485</li> <li>Запись обмена с</li></ul>	етевого драйвера
Лимит файла журнала: 25 Мб <li>Хранин</li>	ных копий: 40 €

Рис. 2. Запуск сервиса мониторинга

#### 4.3. Добавление драйвера

Для запуска драйвера следует добавить его экземпляр в конфигурацию ПК «Бастион-3». Добавление драйвера в ПК «Бастион-3» описано в документе «*Бастион-3. Руководство администратора*».

После добавления драйвера в разделе «Драйверы» появится группа «Бастион-3 – Заря» (Рис. 3).



«Бастион-3 – Заря»

Конфигуратор драйвера позволяет производить чтение и очистку конфигурации, а также изменение названий устройств. Конфигуратор доступен на любой рабочей станции, где установлен драйвер «Бастион-3 – Заря» и «Панель управления ПК Бастион-3».

Если пункт меню драйвера недоступен, то следует проверить наличие соответствующих разрешений в настройках профиля оператора (см. руководство администратора ПК «Бастион-З»).

#### 4.4. Конфигуратор драйвера

#### 4.4.1. Пользовательский интерфейс конфигуратора

Настройку драйвера может осуществлять любой оператор комплекса «Бастион-3», имеющий необходимый уровень полномочий, с любого рабочего места в сети комплекса. Все изменения, вносимые в конфигурацию оборудования, не требуют перезагрузки программы.

В левой части окна конфигуратора (Рис. 4) находится дерево устройств, относящихся к драйверу. В правой части окна находится окно просмотра, отображающее свойства выделенного узла.

				_
×  + -   & &				
DK	Q	Параметры Конфигурация Дочерние устройства		
а Заря 19 <sup>0</sup> Салтар шитего инг		[]. Копировать параметры в другие устройства		
<ul> <li>Линии связи</li> </ul>		• Общие параметры		
Ф Сетевые группы		Адрес	1	
		Название	Сервер интеграции	
		Тип устройства	Сервер	
		<ul> <li>Настройки подключения</li> </ul>		
		IP-адрес	192.168.21.3	
		Порт НТТР сервиса	8095	
		<ul> <li>Настройки безопасности</li> </ul>		
		Код драйвера	H5TX-4523-WRAK-807R-2H1W-PFG7-HC0Z-DC4Q	
		Пароль для защиты команд управления		
		<ul> <li>Настройки времени</li> </ul>		
		Часовой пояс	Самара (MCK+1, UTC+4)	
		<ul> <li>Прочие параметры</li> </ul>		
		GUID конфигурации		
		Выводить сообщения в отладочную консоль	Да	

Рис. 4. Главное окно конфигуратора драйвера «Бастион-3 – Заря»

#### 4.4.2. Импорт конфигурации и настройка параметров

Параметры подключения к сервису интеграции можно задать на первой странице (Рис. 4).

- *IP-адрес* указывается адрес для обращения к сервису.
- Порт HTTP указывается порт из настроек сервиса.
- *Код драйвера* обязательное поле. Код драйвера указан в окне настройки сервиса мониторинга.
- Пароль для защиты команд управления обязательное поле. Пароль указан в окне настройки сервиса мониторинга.
- Часовой пояс указывается часовой пояс. Где расположен сервис интеграции. По умолчанию — зона сервера системы ПК «Бастион-3». В случае неверной настройки, время событий от сервиса интеграции будет приходить в ПК «Бастион-3» неправильное.

#### • GUID конфигурации – уникальный идентификатор конфигурации

Конфигурация устройств может передаваться двумя способами — из сервиса интеграции (из оборудования), либо из файла (Рис. 5). При выборе на закладке «Конфигурация» пункта меню «Импорт из оборудования», в сервис интеграции отправляется запрос на получение конфигурации. В случае, если полученная конфигурация отличается от той, что записана в ПК «Бастион-3», будет открыто окно подтверждения операции. В этом окне можно установить флаг «Заменять названия устройств», чтобы при импорте названия были взяты из сервиса интеграции. После нажатия «ОК» конфигурация обновится. Для применения конфигурации её необходимо сохранить.



Рис. 5: Обновление конфигурации

Если адреса существующих контроллеров не изменились, то контроллеры, их светильники и входы, а также группировка по светильникам и контроллерам, сохраняются. Если адреса контроллеров поменялись, либо в загружаемой конфигурации нет контроллера – он удалится из конфигуратора вместе с дочерними элементами.

Импорт конфигурации может производиться поверх любой текущей конфигурации. Процесс обновления параметров происходит также, как при загрузке конфигурации из сервиса мониторинга.

Функция «Очистка текущей конфигурации» необходима в случае, если требуется произвести импорт конфигурации с нуля.

Чтобы внесённые изменения вступили в силу, требуется сохранить изменения.

#### 4.4.3. Параметры устройств

Для каждого устройства есть возможность задать название (до 255 символов). При импорте конфигурации запрашивается разрешение на смену названий из файла конфигурации; при отказе будут сохранены заданные ранее имена устройств.

Для устройств типа «Контроллер» можно настроить запрет включения тревожного режима светильников в дневное время (Рис. 6). Если запрет включен, то для тех контроллеров, к которым подключен датчик освещенности и настроен его мониторинг, управление тревожным режимом светильников в дневное время выполняться не будет (подробнее см. «Zarya-Prog. Руководство пользователя»).

Бастион-3 – Панель управления Оператор: q			1000		×	
Основное меню 🕨 Драйверы 🔰 Заря. Ко	энфигуратор					
<b>=</b> ×   + -   <i>d d</i>						
Поиск Q Заря Ф Сервер интеграции	Параметры Дочерние устройства     Полировать параметры в другие устройства					
Линии связи	<ul> <li>Общие параметры</li> </ul>					
<ul> <li>Ф Сетевые группы</li> <li>Сетевые группы</li> </ul>	Адрес	2				
<ul> <li>Сетевая группа (1)</li> <li>Контроллеры</li> </ul>	Название	Контроллер {1}.2			0	
Контроллер (1).2	Тип устройства	Контроллер				
<ul> <li>А Входы</li> </ul>	Уникальный идентификатор	4				
▶ 📅 Выходы	Часовой пояс	Mocxea (MCK, UTC+3)			~	
Светильники	<ul> <li>Прочне параметры</li> </ul>					
<ul> <li>Группы светильников</li> <li>Контроляет (1) 4</li> </ul>	IP-Agpec	192.168.21.143				
	Запрет включения тревожного режима светильников в дневное вре	мя Да				
	Адрес Целое число Обязательный параметр					

Рис. 6. Параметры контроллера

Часовой пояс — указывается часовой пояс контроллера. Его необходимо настроить в соответствии с физическим расположением контроллера и дочерних устройств, в противном случае время событий от контроллера и подключенных к нему светильников будет неверным в ПК «Бастион-3».

Остальные параметры — адреса и уникальные идентификаторы всех устройств, составы линий связи и сетевых групп, а также составы групп для групп светильников, выводятся в режиме «только для чтения». Изменять их в конфигураторе драйвера нельзя.

#### 5. Штатный режим

#### 5.1. Работа в штатном режиме

В ПК «Бастион-3» мониторинг и управление осуществляется с использованием графических планов объектов, сценариев и журналов событий. Драйвер «Бастион-3 — Заря» генерирует ряд событий, которые можно использовать для выполнения сценариев.

Все устройства драйвера «Бастион-3 – Заря» могут быть отображены на графических планах.

В нижней части главного окна выводятся сообщения драйвера, которые в зависимости от типа сообщения могут отображаться в журнале обычных сообщений, либо в журнале тревог.

Подробное описание настройки параметров обработки событий приведено в руководстве администратора ПК «Бастион-3».

#### 5.2. Управление устройствами

Управление устройствами осуществляется с помощью контекстного меню пиктограмм устройств (Рис. 7). Можно осуществлять управление светильниками, группами светильников, входами и выходами. Команды для светильников и групп одинаковые.



Рис. 7. Контекстное меню управления светильниками

Доступные действия для управления светильниками и группами светильников:

- Выключить выключение светильника/группы;
- Включить дежурный режим перевод светильника/группы в дежурный режим свечения (яркость задаётся во внешнем конфигураторе оборудования);
- Включить тревожный режим перевод светильника/группы в тревожный режим свечения (100% яркости).

Доступные действия для управления входами:

- Поставить на охрану постановка входа на охрану;
- Снять с охраны снятие входа с охраны.

Доступные действия для управления выходами:

- Включить замыкание реле/выхода;
- Выключить размыкание реле/выхода.

С плана можно управлять всеми светильниками, подключенными к одному контроллеру одновременно, команды аналогичны управлению одним светильником (Рис. 8).



Рис. 8. Управление светильниками одного контроллера

**Внимание!** Если устройство не выполняет действий при исправном оборудовании, то необходимо проверить полномочия оператора.

#### 6. Диагностика и устранение неисправностей

На первом этапе диагностики следует убедиться, что все приборы настроены должным образом и функционируют исправно. Это можно сделать с помощью внешнего конфигуратора оборудования.

На втором этапе следует убедиться, что конфигурация в драйвере соответствует конфигурации приборов. При необходимости стоит сделать повторный импорт конфигурации.

Следует отметить, что SDK Зари работает в монопольном режиме, т. е. не поддерживает одновременный обмен данными и с драйвером «Бастион-3 – Заря», и с внешним конфигуратором оборудования. В случае активного опроса из внешнего конфигуратора его следует остановить, иначе возможны потери пакетов обмена и сбои в обработке данных.

Также убедитесь, что линия контроллеров корректно подключена к серверу оборудования и порты для работы с сервисом мониторинга доступны и не заняты другим процессом.

Если проблему устранить не удалось, следует обратиться в техническую поддержку ГК «ТвинПро».

#### 7. Приложения

#### Приложение 1. Список состояний «Бастион-3 - Заря»

Возможные состояния устройств драйвер получает от оборудования «Заря» при каждом запуске драйвера и во время его работы.

Устройство	Идентификатор состояния	Расшифровка состояния
КЛС (контроллер)—	0	Состояние неизвестно: драйвер отключен или не настроен.
тип 5	4	Тревожное состояние: устройство в тревоге, пришла тревога от входа КЛС, сработка

## Бастион-3 – Заря. Руководство администратора

Входы контроллера — тип 6 Выходы (реле) КЛС -тип 10		внешнего датчика, сработал тампер -
	5	Неисправное состояние: устройство не на связи или пришла неисправность устройства от оборудования «Заря».
Тревожные входы (подключенные к КЛС шлейфы) — тип 12 Светильники — тип 48 Группы светильников — тип 13	34	Рабочее состояние для устройств (включены реле, светильники находятся в тревожном режиме освещения).
	1	Состояние снят с охраны (норма)
	48	Дежурный режим освещения светильников и групп светильников
	2	Устройство недоступно
Сервер интеграции — тип 26		

### Приложение 2. История изменений 2025.1

[\*] В настройки конфигуратора добавлен параметр «выводить сообщения в отладочную консоль».

[\*] Добавлена установка состояний дочерних устройств в статус «недоступно» при потерях связи с сервером интеграции.

[\*] Добавлено событие «Потеря связи с сервером интеграции»

[\*] Драйвер доработан для совместимости с модулем «Бастион-3 - ПЦН».

[\*] Сборка драйвера переведена на .net8.

#### 2024.2

[\*] Не работал тревожный режим включения светильников. Исправлено.

[\*] После восстановления связи контроллер мигал красным на плане. Исправлено.

[\*] Исправлено отображение состояния установки драйвера в «Мониторе состояний».

#### 2023.2

[+] Реализована функция получения буфера событий по Ethernet и дополнительного состояния наличия связи с КЛС.

[+] Добавлена поддержка конвертации конфигурации УСОО «Заря» при обновлении с АПК «Бастион-2». Теперь при обновлении БД с АПК «Бастион-2» с драйвером «Бастион-2 — Заря» версии 1.3.1 и выше, конфигурация УСОО «Заря» будет сохранена.

#### 1.0.1

[\*] Входы КЛС. Переделаны события и состояния для входов КЛС, исправлена ошибка в обработке мониторинга состояний входов. Добавлена обработка состояния тампера.

#### 1.0

[\*] Первая версия драйвера добавлена в комплект поставки ПК «Бастион-3» 2023.1.